

## Dveřní síť proti hmyzu



### **ÚDRŽBA:**

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu. Hliníkové profily - otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky. Při znečištění síťoviny (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač, aby nedošlo k vytržení síťoviny z drážky rámu nebo k jejímu protržení.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Dbejte na opatrné čištění síťoviny, aby nedošlo k jejímu promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek z balkónových dveří demontujte, aby nemohlo dojít k poškození sítě a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:**

**DVEŘNÍ SÍŤ NESLOUŽÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO HLEDISKA JAKO ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ Z OKNA NEBO DVEŘÍ!**

S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.

Nevěste na výrobek (zejména na rám sítě a síťovinu) žádné předměty.

Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.

Je zakázáno cokoliv věšet na ovládací šňůru rolovací sítě a na madlo dveřní sítě.

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

**POZNÁMKY:**

Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.